

## 1.1 Vorwort

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf von unserem LOOPMAXX. Mit diesem innovativen Sportgerät haben Sie ein vielfältig einsetzbares Trainingsgerät erworben, das Sie bei der Realisierung Ihres persönlichen Fitnessziels unterstützt. Dieses Produkt wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt und bietet Ihnen eine große Auswahl an Gewichtsoptionen von 2,5 kg bis hin zu 7,5 kg. Die Kennzeichnung unserer Gewichte erfolgt anhand einer Farbskala. Gelb = 2,5 kg, Rot = 5,0 kg, Bordeaux/Dunkelblau = 7,5 kg. Einen Unterschied gibt es bei unserer BlackEdition. (Hierfür gibt es ein gesondertes Beiblatt). Um den LOOPMAXX optimal nutzen zu können, sollten Sie vor Ihrer ersten Verwendung unbedingt diese Gebrauchsanleitung lesen.

## 1.2 Wichtig

Vor Beginn des Trainings sollten Sie sich von Ihrem Hausarzt oder einer medizinischen Fachkraft untersuchen lassen. Er hilft Ihnen, das Ihrem Alter und Ihrer Kondition entsprechende Übungsprogramm zu finden. Sollten Sie während des Trainings Benommenheit, Schwindelanfälle oder Atemnot verspüren, beenden Sie das Training und suchen Sie umgehend Ihren Arzt auf.

Unseren Trainingsplan finden Sie unter:  
[www.loopmaxx.com/training](http://www.loopmaxx.com/training)

## 1.3 Wichtige Sicherheitsmaßnahmen

1. Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Nutzung sorgfältig durch.
2. Kinder sollten nicht mit diesem Gerät trainieren oder spielen. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen den LOOPMAXX nur unter Aufsicht und Anleitung eines Erziehungsberechtigten verwenden.
3. Überprüfen Sie den LOOPMAXX vor jedem Training. Verwenden Sie keinen LOOPMAXX, der abgenutzt ist oder Beschädigungen aufweist.
4. Der LOOPMAXX ist nicht für Würfe aus großer Höhe geeignet. Sie könnten das Gerät beschädigen und sich selbst oder andere Personen dabei verletzen. Im Abschnitt „Garantie“ finden Sie entsprechende Informationen zu Garantieeinschränkungen für den Fall, dass der LOOPMAXX aus großen Höhen fallen gelassen wird.

5. Der LOOPMAXX darf nicht auf Ecken und/oder Kanten geschlagen werden. Das innenliegende Gewicht wird dadurch beschädigt.
6. Die Gewichtsäcke in den Taschen sind fixiert und nicht selbstständig erweiterbar. Der Reißverschluss ist produktionsbedingt und darf nicht gewaltsam mit Werkzeugen (Schere, Messer, etc.) geöffnet werden.



## 1.4 LOOPMAXX Einführung

Das Produkt ist nach der Anlieferung einsatzbereit. Es sind keine Montagearbeiten erforderlich.

## 1.5 Wartung und Reinigungsempfehlung des LOOPMAXX

1. Der LOOPMAXX ist ein wartungsarmes Gerät. Dennoch sollten Sie einige Verhaltensweisen und Maßnahmen beachten, um die Funktionsfähigkeit des Gerätes nicht zu beeinträchtigen. (Abschnitt 1.3 Absatz 4)
2. Reinigungsempfehlung:
  - Wasserfest: ja
  - Bahnbreite: 146-148cm
  - Stoff/Bezug: Polyester
  - Blickdicht: ja
  - PVC beschichtet: ja
  - Grammatur: 365 g/m<sup>2</sup> (+/-2%)
  - Farbe: Gelb, Rot, Bordeaux, Dunkelblau, Graphit, Anthrazit



Waschen mit Feinwaschmittel ohne Weichspüler per Hand bei max. 30°C. Nicht für den Maschinenbetrieb geeignet.

Nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, nicht chloren, nicht bleichen.



## ***Garantie LOOPMAXX GmbH - Eingeschränkte Garantie für Sportgeräte***

---

Der Hersteller LOOPMAXX GmbH leistet dem Erstkäufer für alle Sportgeräte der Marke LOOPMAXX Garantie, bei allen Verarbeitungs- und Materialfehlern. Die Garantie ist nur für den Erstkäufer gültig. Ein Kaufnachweis muss vorgewiesen werden. Wenn unsere Produkte für andere als die von LOOPMAXX GmbH empfohlenen Zwecke verkauft oder verwendet werden, verfällt die in den Garantiebestimmungen von LOOPMAXX GmbH festgelegte Garantieleistung.

Diese Garantie deckt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum alle Produktions- und Materialfehler von LOOPMAXX Sportgeräten ab, die bei einem autorisierten LOOPMAXX Händler, Studio oder in unserem Shop erworben wurden.

Wenn Sie in der Garantiezeit einen Garantieanspruch geltend machen möchten, kann die LOOPMAXX GmbH das defekte Gerät oder Geräteteil nach freiem Ermessen reparieren oder austauschen. Der Eigentümer des Geräts trägt die Versandkosten sowie die Werkstattkosten des Händlers.

Wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen möchten, dann wenden Sie sich mit Ihrem LOOPMAXX und der dazugehörigen Rechnung an Ihren Händler oder Ihr Studio. Dieser wird alle weiteren Schritte einleiten. Falls dies nicht möglich ist, setzen Sie sich bitte mit der LOOPMAXX GmbH direkt in Verbindung.

Die Garantie tritt nicht in Kraft bei: Normaler Abnutzung und normalem Verschleiß, den Folgen eines unsachgemäßen Gebrauchs, Beschädigung durch den Käufer oder Dritte sowie bei höherer Gewalt.

Ihr Anspruch auf Garantieleistungen verfällt, wenn die ursprüngliche Konstruktion/ das ursprüngliche Gerät verändert wurde.

Wir behalten uns das Recht vor, andere Garantieleistungen entsprechend den jeweils geltenden nationalen Bestimmungen anzubieten.

**LOOP**MAXX®

LOOPMAXX GmbH  
Amsterdamer Straße 133a  
50735 Köln

loopmaxx.com  
02234 801117